

レタンPGマルチワンパッククリヤー

製品コード：381-140 レタンPGマルチワンパッククリヤー 1L
1L丸筒缶

レタンPGマルチワンパッククリヤーは、これまでの1液型ウレタンクリヤーをレタンPGハイブリッドベース塗膜に浸透しやすくしたクリヤーです。

これにより、OPT LUC、OPTサーフェーサー、レタンPGハイブリッドベースの組み合わせで、塗膜システムでの“オール1液化”が可能となります。(世界初:特許出願中)

1. 特 長

- ①硬化剤を配合する必要なく、通常の2液ウレタンと同じ塗膜性能を持ったクリヤー塗膜が得られます。
- ②レタンPG塗料系と同じ塗装仕様で、一般鋼板部、PPバンパーの塗装が可能です。
- ③レタンPGハイブリッドベース（浸透硬化型）、および、2液型ウレタンカラーベース（レタンPG80、PG2Kカラーベース）にも使用出来ます。

2. 塗装の要領

①調合

レタンPGマルチワンパッククリヤー：100

レタンPGハイブリッドシンナー又はPG2Kシンナー各種：0～10

(季節変動によりシンナー選定)

②塗装条件

スプレー 2～3回塗り（1コート塗装毎に指触乾燥させてください）

膜厚 40～60μm

ガン口径 1.3mmφ、エア圧力 0.20～0.25MPa（2.0～2.5kg/cm²）

3. 危険物の表示

第4類第1石油類 危険等級Ⅱ 第2種有機溶剤等

4. 乾燥時間

	一般	近赤外線ヒーター使用
指触乾燥時間	20℃×5分	20℃×5分
コンパウンド磨き可能時間	60℃×40分	プレヒート 50℃×5分+80℃×20分

※上記の表は、参考値です。諸条件で変動しますのでご注意ください。

5. 適合カラーベース

ウレタン系塗料（レタンPGハイブリッド、レタンPG2K、レタンPGソロ、レタンPG80）

6. プラスチック素材

プラスチック素材への塗装は、PPバンパーに限定し、ウレタンバンパー、スポイラー等の他の素材には適用できません。

7. 使用上の注意

- ①一度、スプレーガン、ポリカップ等に移し、残った塗料は缶に戻さないでください。
- ②使用時以外は、容器のフタを必ずしてください。※缶の蓋を開けたまま放置すると、空気中の水分と反応して増粘、ゲル化が生じるため。
- ③開封後は一ヶ月以内に使用してください。
- ④低温環境時に厚塗りするとタレ性が少し低下します。一度の厚塗りは避けてください。
- ⑤空気中の水分と硬化反応しますのでフタの開閉、保管場所に留意してください。
- ⑥ポリイソシアネート樹脂ワニス含有するウレタン塗料です。
容器及びMSDSに記載してある注意事項は必ず守ってください。

【製品取扱上の注意事項】

警告文

火気厳禁／吸入注意／皮膚付着注意

●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む ●かぶれの恐れがある

■下記の注意事項を守ってください。■詳細な内容については科学物質安全データシート(MSDS)をご参照下さい。■《取り扱い》取り扱い作業中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気、粉末等を吸い込まないようにして下さい。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用して、身体に付着、又は、吸入しないようにして下さい。警告文に以下の表示がある場合は、中毒・健康障害の恐れがあるため、下記の保護具の着用や局所排気装置を設けるようにして下さい。

●吸入注意:有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用して下さい。また、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けるようにして下さい。

●皮膚付着注意:頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用して下さい。

異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。取り扱いは、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行って下さい。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないで下さい。指定された材料と混合(多液品の混合・希釈等)する場合、指定された材料の警告文注意事項も参照して下さい。■《誤使用》指定された材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないで下さい。本来の目的以外(シンナー遊び等)に使用し

ないで下さい。■《応急処置》目に入ったときは、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。皮膚・皮膚に付着したときは、出来るだけ早く拭き取り、せっけんで洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診断を受けて下さい。吸入:蒸気、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。飲込:万一飲み込んだときは、ただちに医師の診断を受けて下さい。■《火災防止》火気を避けて下さい。静電気を防止する処置をして下さい。■《消火方法》火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いて下さい。■《汚れ処置》漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウェス)等で吸い取り、拭き取って下さい。■《廃棄》本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分して下さい。使用済み容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分して下さい。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所への廃棄はしないで下さい。)■《保管方法》子供の手の届かない場所に保管して下さい。完全にふたをして保管して下さい。直射日光、雨ざらしを避け、屋内貯蔵して下さい。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本 社 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933 中部販売部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
北海道販売部 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757 大阪販売部 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603
東北販売部 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073 中国販売部 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
北関東販売部 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223 四国販売部 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
東京販売部 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933 九州販売部 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(010302PKA)
カタログNo.187